

UrbanMax



Extra deksel met drinktuit

Praktische draag-
riem om makkelijk
mee te nemen

Grote transparante
beker met maximale
vullijn

Maatver-
deling

Slimme deksel met motor en
en drinktuit en ingebouwde accu

Mes

USB-oplaadkabel

Lip om gemak-
kelijk te openen

aansluiting voor
oplader

Starttoets

Productbeschrijving

Tupperware® heeft een fonkelnieuw product voor iedereen die waarde hecht aan een gezonde en gevarieerde voeding.

Wie herkent dit niet? Juist als de dagelijkse beslommeringen stressvol worden, is er geen tijd voor gezond eten. Of je bent vaak onderweg in de auto en hebt nooit iets te eten bij de hand?

Voor je chocolade, koeken en ander zwaar bewerkt voedsel gaat gebruiken, is een gezonde vers gemengde smoothie een uitstekend alternatief. En hier komt de **UrbanMax** uitstekend van pas.

Met deze draagbare Smoothie Maker maak je gezonde, vitaminerijke en vooral lekkere Smoothies klaar. Altijd en overal, snel en eenvoudig, zelfs onderweg! Dankzij de USB-oplaadkabel kan je dit product eenvoudig thuis opladen. Met een volle accu maak je 10 smoothies klaar.

De **UrbanMax** is niet alleen perfect geschikt om romige smoothies te maken, hij is ook geschikt voor koude soepen, toetjes of shakes te bereiden. Bovendien is hij super handig voor het kloppen van proteïneshakes.

Het hart van de **UrbanMax** is de Slimme deksel met motor en drinktuit, ingebouwde accu en een hoogwaardig mes, dat de ingrediënten zeer efficiënt klein snijdt en vermengt.

Bijkomende extraatje: De deksel met motor heeft ook een drinktuit. Daardoor kun je ook onderweg direct genieten van je vers gemaakte lekkernijen. Als je dat graag wilt kun je daarvoor ook het Eco+ Rietje gebruiken.

Bij de **UrbanMax** krijg je ook een lage deksel. Deze kan onderweg gebruikt worden, als je jouw drinken al thuis klaar gemaakt hebt, of om de drank die je gemixt hebt te bewaren in de koelkast. Let op! De deksel met de motor is NIET geschikt voor in de koelkast.

Laad het product voor gebruik volledig op. Gebruik hiervoor de meegeleverde USB-kabel en verbind de magnetische stekker met de aansluiting op de deksel met de motor. Leg de deksel tijdens het opladen met het mes naar onder op een vlakke ondergrond, om een goede verbinding tussen de stekker en de deksel te waarborgen. Zolang de accu wordt opgeladen knippert het witte Led-licht langzaam. Als de accu vol is, brandt het witte led-licht onafgebroken.

Zo eenvoudig is het

Snijd het fruit en de groente in kleine stukjes (2 x 2 cm), doe ze in de beker en vul aan met een vloeistof (melk, yoghurt, kwark of water). Vul niet boven de maximale vullijn om te voorkomen dat de inhoud overloopt.

Zet de deksel met de motor op de beker. Om het product juist af te sluiten: plaats de markeringen op de deksel en de beker boven elkaar en draai de deksel met de klok mee. Als de deksel zich in de juiste positie bevindt, brandt het led-licht groen om aan te geven dat het apparaat klaar is voor gebruik.

Door te dubbelklikken op de starttoets start je de motor en gaat het mes draaien.

Zet het product ondersteboven, met de deksel naar beneden op een vlak oppervlak, of houd hem in de hand, zodat de ingrediënten goed vermengd worden.

Der motor laat het mes draaien gedurende 40 seconden. Daarna stopt de motor automatisch.

Als je de ingrediënten grof wilt houden of de inhoud is al fijn genoeg, kan je de draaitijd onderbreken door de starttoets één keer in te drukken. Het wordt echter aanbevolen de motor de gehele 40 seconden te laten draaien.

Voor een meer vloeibare substantie kan de cyclus nog een keer doorlopen worden.

Tip om eenvoudig te reinigen: Doe 300 ml water en 1-2 druppels afwasmiddel in de beker, sluit de beker met de deksel met het aandrijfmechanisme en activeer de motor voor 10 seconden of de volle 40 seconden.

Tips:

Bevroren fruit 10 minuten voor het gebruik in de UrbanMax samen met de te gebruiken vloeistof laten ontdooien. Het product is niet geschikt om ijsblokjes te versnipperen.

Open het product niet tijdens het snijproces. Dat kan het product beschadigen.

Dompel de deksel met het aandrijfmechanisme niet in water, hierdoor kan de accu beschadigd worden.

Technische gegevens

Maten:	Inhoud	Doorsnede	Hoogte
	350 ml	8,0 cm	21,5 cm

Garantie: 2 jaar